



Visan le 13/05/17

# X-Plane utilisation

## **Mise en marche**

Allumer le PC et l'écran (les écrans).  
Sélectionner le compte « Simulateur » mot de passe « visan »  
Le simulateur se charge automatiquement.

## **Configuration du poste de pilotage**

### **Le Palonnier**

Le palonnier est relié à la commande de roue avant et au gouvernail.  
Les pédales actionnent les freins.

### **Le Manche**

Les boutons du manche ont été programmés comme suit.  
Bouton arrière volant gauche : vue avant standard

#### **Bouton Chapeau**

Chapeau haut-bas : déplace le point de vue verticalement  
Chapeau droite-gauche : vue droite ou gauche à 90°  
Chapeau positions intermédiaires : vues 45° ou 135° respectivement droite-gauche

#### **Sous le Chapeau**

Interrupteur A1 : Trim profondeur position neutre  
Interrupteur A2 : Trim ailerons neutre

#### **Volant droite**

Bouton rouge : non affecté  
Interrupteur B1 : Trim profondeur bas  
Interrupteur B2 : Trim profondeur haut  
Interrupteur C1 : Trim ailerons gauche  
Interrupteur C2 : Trim ailerons droite

#### **Commodo des Manettes**

Manette noire : commande de gaz  
Manette bleue : commande de volets  
Manette rouge : richesse  
Bouton T1 à T6 : non affectés.